

# ILFORD HP5 *Plus*

Ακολουθώντας τα βήματα της ποιότητας και της φήμης του HP 5, το νέο φιλμ υψηλής ταχύτητας της ILFORD - το HP5 Plus - προσφέρει ακόμη ανώτερη απόδοση, ιδιαίτερα όταν πουσαρέται.

Το HP5 Plus διαθέτει τον ελαχιστοποιημένο, πρακτικά αόρατο κόκκο, το ικανοποιητικό μικροκοντράστ και την ευκρίνεια που απαιτούνται για εξαιρετική ποιότητα ειδώλου. Αυτά τα χαρακτηριστικά συντελούν ώστε να προκύπτουν εκτυπώσεις με υπέροχη φωτεινότητα και πλήρη τονική απόδοση.

Αν και έχει ονομαστική ευαισθησία ISO 400/27° είναι εφικτό να εκτεθεί σε EI μέχρι 3200/36 τροποποιώντας κατάλληλα τους χρόνους εμφάνισης.

Χρόνοι εμφάνισης (λεπτά στους 20°C)

| Εμφανιστής | Διάλυση | Ρύθμιση του φωτόμετρου |
|------------|---------|------------------------|
| ILFORD     | 400     | 800 1600 3200          |

Εμφάνιση σε τύμπανο με σπирάλ, deep tank κλπ. με ενδιάμεση ανάδευση

## ΥΓΡΟ

|              |      |    |    |    |    |
|--------------|------|----|----|----|----|
| ILFOSOL S    | 1+9  | 7  | 8½ | 14 | -  |
|              | 1+14 | 9½ | 14 | -  | -  |
| ILFOTEC HC   | 1+15 | 3½ | 5  | 7½ | 11 |
|              | 1+31 | 6½ | 9½ | 14 | -  |
| ILFOTEC LC29 | 1+9  | 3½ | 5  | 7½ | 11 |
|              | 1+19 | 6½ | 9½ | 14 | -  |
|              | 1+29 | 9  | -  | -  | -  |

## ΣΚΟΝΗ

|           |       |    |     |    |    |
|-----------|-------|----|-----|----|----|
| ID-11     | stock | 7½ | 10½ | 14 | -  |
|           | 1+1   | 13 | 16½ | -  | -  |
|           | 1+3   | 20 | -   | -  | -  |
| MICROPHEN | stock | 6½ | 8   | 11 | 16 |
|           | 1+1   | 12 | 15  | -  | -  |
|           | 1+3   | 23 | -   | -  | -  |
| PERCEPTOL | stock | 11 | -   | -  | -  |
|           | 1+1   | 15 | -   | -  | -  |
|           | 1+3   | 25 | -   | -  | -  |

## ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

|            |            |       |       |        |        |
|------------|------------|-------|-------|--------|--------|
| ILFOTEC    |            |       |       |        |        |
| RT RAPID   | stock/27°C | 55sec | 80sec | 120sec | 160sec |
| ILFOTEC HC | 1+11/24°C  | 55sec | 70sec | 90sec  | 130sec |

Μετά την εμφάνιση ξεπλύνετε με νερό και φιξάρετε με μια γρήγορη στερέωση όπως η ILFORD HYPAM, που χρειάζεται χρόνο 2-4 λεπτά. Μετά από μια μη σκληρυντική στερέωση όπως το HYPAM, πλύνετε το φιλμ σε τρεχούμενο νερό επί 5-10 λεπτά ή καταφύγετε στην παρακάτω μέθοδο που είναι συντομότερη και πιο οικονομική σε κατανάλωση νερού.

1. Γεμίστε το τύμπανο με νερό ίδιας θερμοκρασίας με τα χημικά της εμφάνισης και αναστρέψτε το πέντε φορές.
2. Αδειάστε το τύμπανο και ξαναγεμίστε το με νερό. Αναστρέψτε το τύμπανο δέκα φορές.
3. Αδειάστε το τύμπανο και ξαναγεμίστε το. Αναστρέψτε το είκοσι φορές.

Όταν το φιλμ έχει σκληρυνθεί σε σκληρυντική στερέωση, πλύντε το με προσοχή σε τρεχούμενο νερό επί 15-20 λεπτά.

Μετά το πλύσιμο, ξεβγάλετε το φιλμ σε νερό που περιέχει μερικές σταγόνες βοηθητικό στεγνώματος ILFORD ILFOTOL. Κατόπιν, κρεμάστε το φιλμ για να στεγνώσει σε ένα μέρος χωρίς σκόνες.